

Tampons pH & Conductivité
« SPECIAL BOTTLE »
Pour ne pas « polluer » le tampon



1

Ouvrir
Open



2

Remplir le réservoir
de calibration
Indépendant

Fill the independant
Calibration chamber



3

Calibrer
Calibrate



4

Vider le
réservoir de
calibration

Empty the
calibration
chamber

