

## TANNIN (TEST "COMPTER PASTILLES")

Transférer **50ml** de l'échantillon filtré dans le flacon de dosage

Ajouter **2 pastilles de Tannin No1**. Fermer le flacon et secouer pour dissoudre les pastilles.

Ajouter **1 pastille de Tannin No2**. Fermer le flacon et secouer pour dissoudre la pastille.

Continuer en ajoutant une à une les pastilles de **Tannin No2** jusqu'à obtenir **une couleur rose persistante pendant 1 minute**



**Tannin mg/l(ppm) = Nombre de pastilles Tannin No2 utilisées X 20**

**Index Tannin = Nombre de pastilles Tannin No2 utilisées X 2**